

Programmering

Sol- & vindautomatik

Tänk på!

- All programmering ska göras i MANUELLT läge
- Programmera ALLTID ett mellangränsläge när sol- & vindautomatik används

01. Inför programmering

1. Placera sol- & vindautomatiken så att solcellerna utsätts för dagsljus under 30 minuter.

02. Programmering

1. Tryck P2 på motorns fjärrkontroll 2 gånger.
2. Tryck P2 på sol- & vindautomatiken 1 gång inom 6 sekunder.
Motorn kommer att ge ifrån sig ett antal pip som bekräftar att programmeringen slutförts.
3. Kör ut markisen cirka 50 cm och tryck på STOPP på motorns fjärrkontroll.
4. Tryck UP på sol- & vindautomatiken.

Markisen ska nu gå in. Gör den inte det måste man ändra rotationsriktningen.
Se medföljande instruktion för fjärrkontroll punkt 3 - Ändring av motorns rotationsriktning.

03. Inställning av värden

1. Tryck på M. Displayen visar nu 0.
2. Tryck på M. Displayen visar nu OFF.
3. Tryck på M och håll den nedtryckt under 3 sekunder. Displayen visar nu OFF blinkande.
4. Tryck på M. Displayen visar nu inställt solvärde blinkande.
5. Tryck på UP om solvärdet ska ökas.
Tryck på A om solvärdet ska minskas.
6. Då önskat nytt solvärde ställts in tryck på M. Displayen visar nu inställt vindvärde.
7. Tryck på UP om vindvärdet ska ökas.
Tryck på A om vindvärdet ska minskas.
8. Då önskat nytt vindvärde ställts in tryck på M. Displayen visar nu 0.

Solkänsligheten kan ställas mellan 1 000 lux och 100 000 lux.

Vindkänsligheten kan ställas mellan 1 km/h och 100 km/h.

Rekommenderade normalvärden

Fönstermarkis:	Terrassmarkis:
30 000 lux	30 000 lux
30 km/h = 8,5 m/s	20 km/h = 5,6 m/s

OBS! Vid inställning 0 för solvärdet kommer sol- & vindautomatiken endast att reagera för vind.

